



Item Number	Quantity	Part Number
1	3	Flügel / Blade
2	1	Gehäuse Unterteil / Lower housing
3	1	Verschlusschraube für Schmiernippel / screw plug for grease nipple
4	1	Nabe / Hub
5	1	Sicherungsschraube für Befestigungsmutter / Shaft nut locking screw
6	2	Bremsringe / Shock absorber
7	2	Distanzscheibe / Distance Disk
8	2	Sicherungsschraube für Steigungsverstellungsschraube / locking screw
9	2	Steigungsverstellungsschraube / Pitch adjustment screw
10	1	Gehäuse Oberteil / Upper housing
11	3	Gehäuse Schrauben / Housing screws
12	3	Unterlegscheiben / Washer
13	1	Befestigungsmutter / Shaft nut
14	1	Anode
15	3	Anoden Schrauben / Screws
16	3	Unterlegscheiben / Washer (Anode)
17	3	Positionsstift / Locater pin
18	2	Stop Schraube für Bremsringe / Stop screw for brake

N:\Zeichnungen_N\Alibre\SPW Migration\VARIPROP\DF-107-GP\Zusammenbau RH + LH (Zeichnungen)

M:\Variprop\Installation - Demontage (PDF)

(Verwendungsbereich)		(Zul. Abw.)	(Oberfl.)	Maßstab	(Gewicht)
				(Werkstoff, Halbzeug) (Rohteil-Nr) (Modell- oder Gesenk-Nr)	
		Datum	Name	Variprop Stückliste	
		Bearb. 08.23	D.S		
		Gepr.			
		Norm			
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für:
					Ersatz durch:



Blatt
Blätter